

SHARP changement TVA chez les départements à partir de 1^{er} octobre 2021 – HORECA

- Appuyez sur la touche 'Mode';
- 8 fois le chiffre 9 (99999999) + 'entrer' ;
- '2 Programmation' ;
- '2 Prog system' ;
- Appuyez sur la touche jaune 'page 3' ;
- Appuyez sur 'SRV#987' et vérifiez si le chiffre '2001' est montré ;
- Si ce n'est pas le cas, modifiez vers '2001' ;
- 'Entrer'
- 'Sortie' (rouge) ;
- 'Sauve' ;
- Appuyez 2 fois sur 'Sortie' (rouge).

a) Annoncez-vous comme Patron ('fonct.2', 14 CLK#, 1111 + entrer OU clé Patron) ;

b) Appuyez sur la touche 'Mode' ;

c) '6 PGM2' ;

d) '2 programmation' ;

e) '1 Article' ;

f) '1 Département' ;

g) Appuyez sur le département pour lequel vous souhaitez ajuster le TVA ;

h) Appuyez sur la touche jaune page 2 et sélectionnez taxable 1, 2, 3 ou 4

NOURRITURE : Taxable 3 : mettez sur OUI ; Tous les autres taux sur NON

BOISSONS : Taxable 1 : mettez sur OUI ; Tous les autres taux sur NON

i) 'SORTIE' ;

j) 'Sauve' ;

k) Répétez à partir de l'étape 'g' jusqu'à ce que tous les départements sont modifié ;

l) Appuyez 4 fois sur 'SORTIE' quand vous êtes fini.