

Link kassa XEA217 met PC, door middel van SD Kaart of RS232 kabel . KC Febr12**1. Stap 1 – Formatteren van de SD kaart .**

- Steek de SD kaart vooraan in de kassa.
- Druk **ESC/CANCEL** **CL** en **TL/NS** toets . Druk de toets **Mode**
- Druk het cijfer **7** (SD Card functies) gevolgd door de toets **TL/NS**
- Druk het cijfer **4** (Formatteren) gevolgd door de toets **TL/NS**
- De cursor “springt” automatisch naar 1. OK – Bevestig door het drukken van de **TL/NS** toets
- De tekst “Openen SD card “ verschijnt ... even wachten ! **De SD kaart is nu geformatteerd voor uw kassa. Deze procedure dient slechts 1 maal uitgevoerd te worden.**
- Om terug naar het startscherm te gaan druk **ESC/CANCEL**

2. Stap 2 – Opslaan van de gegevens van de kassa op uw SD kaart

- Druk vanuit het startscherm **Mode**, druk **7**(SD card functies) gevolgd door de toets **TL/NS**
- Druk het cijfer **3** (Map beheer) gevolgd door de toets **TL/NS**
- Druk het cijfer **1** (Maak map)
- U moet nu de naam (XEA217) ingeven (querty toetsenb.) Druk **TL/NS** om te bevestigen.
- De cursor springt naar 1.OK – Bevestig door het drukken van de **TL/NS** toets
- De tekst “Openen SD card “ verschijnt ... even wachten !”
- Druk het cijfer **2** (Kies map) - Druk het cijfer **1** en vervolg met de toets **TL/NS**
- Druk de toets **ESC/CANCEL**
- Druk het cijfer **1** (Bewaren) gevolgd door de toets **TL/NS**
- Druk het cijfer **1**
- * Druk het cijfer **1** - Indien U omzetgegevens wenst te bewaren.
- * Druk het cijfer **2** – Indien U de elektronisch journaal gegevens wenst te bewaren.
- * Druk het cijfer **4** – Indien U alle programmeergegevens wenst te bewaren .
- De cursor “springt” telkens automatisch naar 1. OK – Bevestig met de **TL/NS** toets.
- De tekst “Openen SD card “ verschijnt ... even wachten !
- Als de cursor terug in het “Bewaren” scherm komt, kunt U voor een andere optie kiezen of de SD kaart veilig verwijderen.
- Door de toets **ESC/CANCEL** te drukken komt U terug in het startscherm terecht....

3. Stap 3 - Wat met gegevens ?

- Wat de verkoopgegevens betreft (die u hebt binnengekregen op de SD kaart door voor de optie 1 of 2 te kiezen) deze zijn beschikbaar in CSV formaat, waardoor u ze op uw PC in Excel kunt bewerken .
- Wat de programmeergegevens betreft (gegevens van omzetgroepen, artikelen , logo en btw tarieven) (binnengehaald met optie 3):
hiervoor hebben wij onze gratis software PC-link ter beschikking .

4. Stap 4 – Installeren van onze PC software “PC-Link”

- Ga naar onze website www.hendrickxnv.be
- Kies voor de rubriek “Online Bestellen”
- Kies voor de kassa SHARP XEA-217 en ga naar “Downloads”
- Klik op ‘Software PC link XE-A217’
- Kies ‘openen met windows verkenner’ + OK
- Klik rechts op het mapje, bijv ‘A217V’ en kies Kopiëren.
- Sluit nu alle openstaande vensters, totdat je het bureaublad ziet.
- Klik hier rechts en kies voor plakken.
- Open het mapje wat er bijgekomen is op je bureaublad
- Klik rechts op het .exe – bestand bijv ‘pc-link_A217.exe’ en kies kopiëren naar bureaublad
- Sluit het openstaande venster.
- Door nu links te dubbelklikken op de zonet geplaatste snelkoppeling, bijv ‘PCLink A217’ kan u nu het programma opstarten.

Stap 4a - Vervolgens kunt U aan de slag met de software – Proc. Met SD kaart

- Dubbelclick het icoontje A217V op uw bureaublad - Dubbelclick vervolgens op het icoontje “PC-linkA217V”
- Steek de SD kaart uit de kassa in uw PC - Een scherm opent zich – Click op” File” (links boven)
- Click op “export/import” . - Zorg dat zowel het veld bij “Drive” als bij “Folder” een blauwe achtergrond hebben – doe dit door op het veld te clicken.
- Click op Import. De vraag “Do you want to execute Import” verschijnt op het scherm – bevestig met Ja.
- De gegevens van de kassa worden via de SD kaart ingeladen in de software van de kassa. U kunt nu aan de slag om op de PC gegevens te wijzigen en in te brengen zoals :
Omzetgroepen (Dept) - Artikelen (PLU) - Logo – logo tekst - BTW tarieven (Tax)
De gegevens bevinden zich op PC en dienen nu op de SD kaart gestockeerd te worden . Hoe te werk gaan ?
- Click op “File(F)”
- Click op “export/import”
- Zorg voor een blauwe achtergrond van “Drive” en folder “XEA217” door eventueel op de velden te clicken.
- Click “export” – de vraag “Do you want to execute export ?” verschijnt. Bevestig met ja .
- Verwijder de SD kaart uit de computer. Vervolgens kunt U de gegevens inladen in uw kassa – Hoe te werk gaan ?
- SD kaart in kassa - Druk **Mode** - Druk **7** (SD card) en de **TL/NS** toets .
- Druk **2** (laden) en de **TL/NS** toets - **2** (Alle PGM) – 1. OK – bevestig met **TL/NS** toets.
- Als je de toets **ESC/CANCEL** 2 keer drukt, kom je in het startscherm terecht .

Stap 4b – Procedure met verbinding RS 232 kabel

- Indien de communicatie verloopt dmv een seriële kabel, werk dan als volgt : Dubbelclick het icoontje A217V op uw bureaublad - Dubbelclick vervolgens op het icoontje “PC-linkA217V”.
- U kunt nu aan de slag om op de PC gegevens te wijzigen en in te brengen zoals : omzetgroepen (Dept) Artikelen (PLU) Logo – logo tekst - BTW tarieven (Tax). Ontvangen en zenden gebeurt dmv de toetsen **Receive** en **Send**