

# CASIO

## BTW aanpassing indien enkel warengroepen ingesteld zijn

- a) Draai de sleutel in de stand 'PGM';
- b) Druk cijfer 1 en daarna op de toets 'bediende nr.';
- c) Druk op de toets 'CASH';
- d) Druk cijfer 1;
- e) Druk op de toets 'CASH';
- f) Ga met de pijltjes toetsen naar de warengroep, waarvan je de BTW wil wijzigen;
- g) Druk op de toets 'CASH';
- h) Ga met de pijltjes toetsen naar 'BTW status';
- i) Druk op de toets 'CASH'
- j) Kies met de pijltjes toetsen het juiste BTW tarief:
  - BTW 1 = 21%
  - BTW 2 = 12%
  - BTW 3 = 6%
  - BTW 4 = 0%
- k) Druk op de toets 'CASH' om te bevestigen;
- l) Druk op de toets 'Subtotaal'
- m) Herhaal vanaf stap f tot alle BTW tarieven aangepast zijn;
- n) Indien klaar, druk 2 keer 'subtotaal';
- o) Draai de sleutel naar de stand 'REG';
- p) Druk cijfer 1 en daarna 'bediende nr.';
- q) Klaar.