

# CASIO

## Changement TVA si seulement les départements sont définis.

- a) Tournez la clé sur la mode 'PGM';
- b) Appuyez sur le chiffre 1 et puis la touche 'vendeur';
- c) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- d) Appuyez sur le chiffre 1 ;
- e) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- f) Utilisez les touches fléchées pour aller au département dont vous souhaitez changer le TVA ;
- g) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- h) Utilisez les touches fléchées jusqu'à 'statut taxe' ;
- i) Appuyez sur la touche 'ESPECES' ;
- j) Choisissez avec les touches fléchées le taux de TVA :
  - Taxe1 = 21%
  - Taxe2 = 12%
  - Taxe3 = 6%
  - Taxe4 = 0%
- k) Appuyez sur la touche 'ESPECES' pour confirmer ;
- l) Appuyez sur la touche 'subtotal' ;
- m) Répétez à partir de l'étape f jusqu'à ce que tous les taux de TVA sont modifié ;
- n) Quand vous êtes fini, Appuyez 2 fois sur la touche 'subtotal' ;
- o) Tournez la clé sur la mode 'REG' ;
- p) Appuyez sur le chiffre 1 et puis sur la touche 'vendeur' ;
- q) C'est fini.