

## SHARP Changement TVA chez les départements à partir de 1er octobre 2021 – FASTFOOD/FRITERIE

- Appuyez sur la touche 'Mode';
  - 8 fois le chiffre 9 (99999999) + 'entrer' ;
  - '2 Programmation' ;
  - '2 Prog system' ;
  - Appuyez sur la touche jaune 'page 3' ;
  - Appuyez sur 'SRV#987' et remplissez '2000' ;
  - 'Entrer' - 'Sortie' (rouge) ;
  - 'Sauve' ;
  - Appuyez 2 fois sur 'Sortie' (rouge).
- 
- a) Annoncez-vous comme Patron ('fonct.2', 14 CLK#, 1111 + entrer OU clé Patron) ;
  - b) Appuyez sur la touche 'Mode' ;
  - c) '6 PGM2' ;
  - d) '2 programmation' ;
  - e) '1 Article' ;
  - f) '1 Département' ;
  - g) Appuyez sur le département pour lequel vous souhaitez ajuster le TVA ;
  - h) Appuyez sur la touche jaune page 2 et sélectionnez taxable 1, 2, 3 ou 4
- NOURRITURE** : Taxable 3 : mettez sur OUI ; Tous les autres taux sur NON
- BOISSONS SUR PLACE** : Taxable 1 : mettez sur OUI ; Tous les autres taux sur NON
- BOISSONS EMPORTER** : Taxable 3 : mettez sur OUI ; Tous les autres taux sur NON
- 
- i) 'SORTIE' ;
  - j) 'Sauve' ;
  - k) Répétez à partir de l'étape 'g' jusqu'à ce que tous les départements sont modifié ;
  - l) Appuyez 4 fois sur 'SORTIE' quand vous êtes fini.