

SHARP

BTW bij warengroepen aanpassen : Fastfood/frituur

- Druk 'Mode';
 - 8 keer cijfer 9 (99999999) + enter;
 - '2 instellen';
 - '2 system presets';
 - Druk op de gele toets 'blz 3';
 - Druk op 'SRV#987' en controleer of hier 2000 staat;
 - Indien dat niet zo is, zorg dat hier 2000 komt te staan
 - 'Enter';
 - 'Exit' (rood);
 - 'Bewaren';
 - 2x 'EXIT' (rood)
- a) Meld je aan als Patron ('functie 2', 14 CLK #1111 + enter OF Patron sleutel);
- b) Druk 'Mode';
- c) '6 PGM2 functie';
- d) '2 Instellen';
- e) '1 Artikelen';
- f) '1 Omzetgroep';
- g) Druk op de omzetgroep, waarvan je de BTW wil aanpassen;
- h) Druk op de gele toets blz2 en druk op belastbaar 1, 2, 3 of 4

ETEN : Belastbaar 3 moet op JA staan ; alle andere tarieven op NEE
DRANK TER PLAATSE : Belastbaar 1 moet op JA staan ; alle andere tarieven op NEE
DRANK AFHAAL: Belastbaar 3 moet op JA staan ; alle andere tarieven op NEE

- i) 'EXIT';
- j) 'Bewaren';
- k) Herhaal van stap 'g' tot alle groepen aangepast zijn;
- l) Druk 4 keer 'EXIT' indien klaar.