

Vectron Horeca:

- Bij een fiscale kassa met black box moeten alle tafels afgerekend zijn.
Dit controleer je via de knop "open tafels"
- Meld de patron bediende aan met de sleutel of kelner knop (meestal nummer 14 met code 1111)
- Ga naar patron scherm
- Druk op grote knop programmatie
- (Kies "4: programmeren") Enkel indien je deze keuze krijgt
- Druk op "1: PLU's etc..."
- Kies "Omzetgroepen"
- Ga met de dubbele pijl ">>" naar kolom "BTW nr.1"
- Vul hier het juiste BTW tarief in per omzetgroep
 - o 1= BTW Hoog 21%
 - o 2= BTW Midden 12%
 - o 3= BTW Laag 6%
 - o 4= BTW Nultarief 0%
- Ga alle omzetgroepen af tot helemaal beneden de lijst!

Indien u meerdere kassa's heeft, stuur deze aanpassingen door naar alle kassa's/mobiles in uw netwerk net zoals u nieuwe artikelen verzendt via de knop "geg.zenden".

- Sluit af door herhaaldelijk op "ESC" te drukken tot u weer in het homescherm terecht komt
- Ga naar patron scherm
- Druk op grote knop programmatie
- (Kies "4: programmeren") Enkel indien je deze keuze krijgt
- Druk op "1: PLU's etc..."
- Ga naar "MODIFIERS"
- Ga met de dubbele pijl ">>" tot je de kolommen ziet "Wissel van" en "Wissel in"
- Ga met de enkele pijl "↓" naar regel :
 - o Afhaal : "Wissel van" = 0 , "Wissel in" = 3
 - o Drank ter plaatse : "Wissel van" = 0 , "Wissel In" = 1 (Indien deze regel aanwezig is)
 - o Eten ter plaatse : "Wissel van" = 3 , "Wissel in" = 2 (Indien deze regel aanwezig is)
- Sluit af door herhaaldelijk op "ESC" te drukken tot u weer in het homescherm terecht komt

Succes!

Het Hendrickx support team